

SUMMMERMOBIL

Allgemeine Betriebsanleitung für Summermobil Fahrzeuge

1. Drehsitzkonsole Beifahrersitz

(bei Original VW-Drehsitz siehe Betriebsanleitung VW)

1. Bringen Sie die Beifahrerrückenlehne in eine aufrechte Position.
2. Den linken Hebel herausziehen und anschließend schieben.
3. Entriegelungshebel (mittig) nach unten drücken, erst jetzt ist eine Drehung um 180° möglich.

2. Elektropaket

a) 1. Das Elektropaket unter der Beifahrersitzrückseite besteht aus:

- USB-Steckdose
- 12 Volt Steckdose
- 220 Volt Steckdose (Benutzung nur bei externer Stromversorgung möglich siehe 2c)

2. Alternative Variante:

- 220 V Spannungsinverter
- 2 x 220 V Steckdose

Die 220 V Steckdosen werden bei autarken Betrieb durch den Kippschalter zwischen den Steckdosen aktiviert; kurzfristige Stromentnahme bis zu 800 W; Aktivierung der autarken 220 V Versorgung nur bei Bedarf und danach wieder deaktivieren (erhöhter Stromverbrauch)

b) Das Elektropaket Fahrersitzrückseite besteht aus:

- Zweitbatterie (unter dem Fahrersitz verbaut)
- 0-1 Hauptschalter zur Stromversorgung im Fahrgastraum
- 3 Knöpfe (re → li) Sicherungsautomaten: Wasserpumpe → Beleuchtung → Kühlschrank
- Voltdisplay mit WIP-Schalter: I Starterbatterie (rechts) und II Boardbatterie (links)

c) Die 220 Volt externe Steckdose befindet sich fahrerseitig im Motorraum.

1. Zur Benutzung als erstes die Motorhaube öffnen.
2. Anschließend ein Stromkabel mit CEE Winkelstecker (nicht im Standardlieferungsumfang enthalten) einstecken.
3. Personenschutzschalter „Reset“ drücken; bei korrekter Durchführung leuchtet jetzt ein grünes/rotes Kontrolllicht auf.

SICHERHEITSHINWEIS! Die Motorhaube kann bei externer Stromversorgung komplett geschlossen werden, lediglich ist darauf zu achten, dass das Elektrokabel zwischen Scheinwerfer und Frontgrill gelegt wird, ansonsten kann das externe Kabel abgeklemmt werden!

3. Kühlschrank

Siehe Betriebsanleitung; diese befindet sich bei Auslieferung im Kühlschrank.

4. Kocher und Spüle

Funktionen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Betriebsanleitung.

Zur Nutzung muss stets die/der Wasserzufuhr/ablauf (siehe 4a/b) gegeben sein.

a) Frischwassertank 12ltr. (befindet sich unter der Sitzbank in Fahrtrichtung links):

Alternativ 27ltr. Frischwassertank hinten rechts (Handhabung identisch 12 ltr Frischtank):

1. Zum Befüllen des Tanks als erstes den Deckel aufschrauben.
2. Anschließend entfernen Sie die Pumpe.

3. Erst dann kann der Frischwassertank entweder über den Kofferraum seitlich entfernt werden oder alternativ bei 12ltr. Frischwassertank entriegeln Sie vorsichtig die Frontblende nach oben und entfernen den Tank fahrgastseitig.
4. Nach erfolgreichem Ausbau kann der Tank nun mit Frischwasser befüllt werden.

Zum Einbau des befüllten Tanks bitte die Schritte rückwärts wiederholen.

b) Abwassertank (befindet sich im Seitenteil in Fahrtrichtung links):

Dieser ist fest im Seitenteil verbaut und somit nicht zugänglich! Zum Entleeren betätigen Sie bitte den roten Entleerungshebel, zeigt dieser in Fahrtrichtung ist der Hahn offen und eine Entleerung des Abwassers ist möglich. Während der Fahrt ist der Hahn wieder zu schließen.

5. Tischanlage

1. Als erstes klappen Sie das Heckablagebrett der Schlafsitzbank auf und entnehmen anschließend den Tisch.
2. Lassen Sie den Tischhalter am Küchenblock einrasten und verriegeln Sie diesen.
3. Nun können Sie den Tischfuß entriegeln und ausklappen.

Für den Rückbau bitte die Schritte rückwärts befolgen

SICHERHEITSHINWEIS! Während der Fahrt muss der Tisch, aus Sicherheitsgründen, stets unter der Heckablage verstaut werden.

6. Dach öffnen a) und schließen b)

a) Dach öffnen:

1. Schieben sie das Schiebebrett in der Fahrerkabine nach hinten.
2. Entriegeln Sie beidseitig die Verriegelung (blauer Gurt) am Camlock, haken die Schiebestangen beidseitig aus und drücken Sie anschließend die Dachschaale vorsichtig nach oben um das Dach zu öffnen.
3. Zum Erreichen der Stehhöhe drücken Sie das Lattenrost nach oben.

Das Zeldach ist in Fahrtrichtung links und mittig mit einem Moskitonetz, und rechts mit einer Folie als Lichtfang ausgestattet.

b) Dach schließen:

1. Das Lattenrost vorsichtig nach unten ziehen.
2. Ziehen Sie an den zwei schwarzen Schlaufen die obere Dachschaale bis zu einem Abstand von ca. 30 cm nach unten. Den Zeltbalg links und rechts in Richtung Fahrzeugmitte ziehen.
3. Die blauen Gurte (Verriegelung) so lang wie möglich einstellen, um den Zeltbalg im Dachinnenraum links und rechts zu verstauen, und anschließend festzurren.
Kontrolle der Dachverriegelung: Das Dach darf sich nicht nach oben drücken lassen.
4. Schiebebrett vorsichtig nach vorne ziehen und Zeltbalg nach oben verstauen.

SICHERHEITSHINWEIS! Zum Schließen und Öffnen des Daches ist es zwingend notwendig, dass mindestens eine Tür oder ein Fenster geöffnet ist, damit eine Luftentweichung möglich ist!

6.1 Dach pflegen

Die folgenden Pflege- und Wartungsanweisungen sind je nach Gebrauchshäufigkeit des Daches mehrmals, mind. jedoch ein Mal pro Jahr durchzuführen.

- vor Saisonbeginn den Stoffbalg mit einer handelsüblichen Imprägnierung behandeln
- mehrmaliges Lüften des Stoffes um Modergeruch zu vermeiden
- das Zelt NIEMALS in feuchtem oder nassen Zustand schließen. Falls doch, sobald wie möglich vollständig trocknen
- den Dichtgummi an der Dachschaale vor den Wintermonaten mit Talkum oder einem vergleichbaren Produkt einreiben (die Dichtung friert so nicht an der Karosserie fest)
- die Gurtverriegelung, also Gurtbänder und Anhakerlaschen, sind auf die volle Funktionstüchtigkeit zu prüfen