

Einbauanleitung

Loch mit dem Finger suchen, ist im darunterliegenden Schaumstoff schon vorgestanzt. Alles weiter laut Bildfolge





M6 x 25mm an dieser Position mit normalen M6 Muttersichern, die beiden weiteren Bohrungen mit M6 x 20 bestücken.



Alle Schrauben mit Mutter M6 selbstsichernd festziehen

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge



Imbus M8 x 20 von unten einführen und festziehen

