

# SUMMERMOBIL

## Montageanleitung

### Ausstellfenster

#### Benötigte Werkzeuge:

- Klebeband
- Marker
- Stichsäge  
(Metallsägeblätter lang)
- Sauger
- Bohrmaschine (10er Bohrer)
- ggf. Folien zum Abkleben
- Feile
- Persönliche Schutzausrüstung  
(Maske, Handschuhe)

#### 1. Schritt:

- Schablone aus Pappe schneiden: Die S7P (P für plan anliegend) werden ohne Schablone geliefert.
- Schablone von Innen an die gewünschte Stelle mit Kreppband kleben.
- Die obere Kante mittig mit einem 10er Bohrer durchbohren (von außen kann dann nachvollzogen werden, wo die Oberkante des Fensters verläuft).
- Ein horizontal mittig angesetzte Bohrung hilft, die Schablone mittig auszurichten.



#### 2. Schritt:

- Die Schablone von außen an der oberen Bohrung ausrichten, mitteln und erneut mit Malerkrepp fixieren.
- Alles noch einmal genau ausmessen und kontrollieren.

#### 3. Schritt:

- Mit einem Stift die Konturen nachzeichnen und anschließend die Schablone entfernen.
- Die Schnittkanten mit einem Klebeband außerhalb der Schnittführung vor Kratzern durch die Stichsäge schützen.

#### 4. Schritt:

- Den Bereich innen um das Fenster abkleben.



### 5. Schritt:

- Mehrere Löcher als Ansatzpunkt für die Stichsäge setzen.
- Mit Bedacht sägen, in den Kurven sorgsam und langsam. Auch wenn Metallstreben in den Weg kommen.
- Aufgrund des Staubs der beim Sägen entsteht ggf. Maske tragen und den Sauger an die Säge anschließen.



### 6. Schritt:

- Fenster einsetzen, zu knappe Stellen mit einer Feile ausarbeiten. Immer wieder innen prüfen, ob die Montagewinkel passen.

### 7. Schritt:

- Alle Stellen am Koffer und Rahmen mit Verdünnern reinigen.
- Mit einer dauerelastischen Dichtmasse eine Wulst auf den Rahmen geben und das Fenster vorsichtig einsetzen.



### 8. Schritt:

- Innen die Winkel anschrauben. Montagewinkel gibt es für unterschiedliche Wandstärken. Überschüssige, außen herausgepresste Dichtmasse kann nach der Hautbildung abgetupft werden.



### 9. Schritt:

- Die Innenseite der Fenster werden mit einer speziellen Gummilippe verkleidet.

### 10. Schritt:

- Als letztes ggf. zu installierende innenliegende Rahmen mit Plissee kürzen und anschrauben.

